

## Indicatore di brandeggio del montante - Modello VM-1T



I danni causati al carico durante le operazioni di movimentazione sono spesso dovuti ad un incorretto posizionamento del montante.

L'indicatore di brandeggio Bolzoni Auramo è un eccellente strumento atto a ridurre questo problema offrendo un controllo facile, veloce ed accurato sul posizionamento del montante.

L'indicatore dell'angolo di brandeggio consiste di un sensore ed un display chiaramente leggibile, che rileva in modo continuo l'angolo di brandeggio del montante.

Il sistema usa un sensore montato a lato del montante per misurare la posizione dello stesso in relazione al reale piano verticale.

Il display può essere comodamente installato nella cabina del carrello per non ostruire la visibilità.

L'indicatore luminoso a luci rossa, gialla e verde dà informazioni precise sull'angolo di brandeggio, anche nelle peggiori condizioni d'illuminazione.

La posizione verticale del montante può essere facilmente raggiunta seguendo semplicemente le luci dell'indicatore di posizione del montante durante il brandeggio del montante.

Il design semplice e robusto rende l'installazione e la configurazione facile e veloce. Questo sistema è compatibile con qualsiasi carrello standard.

Dopo l'installazione iniziale, il sistema non richiede né manutenzione, né interventi da parte dell'operatore.



### Dati tecnici:

Raggio di lettura:  $\pm 9$  gradi (settaggio standard)  
 $\pm 7$  gradi (accuratezza massima)

Tensione di funzionamento: 12 a 24 V DC

Configurazione standard: Unità display  
Sensore di posizione del montante  
Cavo del sensore

